

/




A



r0-11





F5-35 端子状态显示					
	1	2	3	4	5
A	光幕 1	开门按钮	开门输出 1	开门按钮显示	系统光幕状态 1
B	光幕 2	关门按钮	关门输出 1	关门按钮显示	系统光幕状态 2
C	开门按钮显示	外召按钮输入	开门延时按钮	门锁信号	开门按钮显示
D					
E					
F					
G					
DP					